

接続設定について

このたびはASAHIネット WiMAX +5Gにお申し込みいただき、誠にありがとうございます。
「Speed Wi-Fi 5G X11」をご利用いただくにあたり、下記①～③の手順で接続設定をしてください。

① au IC カードをルータ本体にセットし、ルータの電源を入れる

同梱の「つなぎかたガイド」にある「STEP1 設定の準備をしよう」を参照し、au ICカードをルータ本体に取り付けてルータの電源を入れてください。



② ファームウェアの更新を行う

「つなぎかたガイド」にある「STEP3 接続状態を確認しよう」→「最新のファームウェアであることをご確認ください」を参照し、ファームウェアの更新を行ってください。

③ Wi-Fi接続する

「つなぎかたガイド」にある「STEP2 無線LAN (Wi-Fi) 接続しよう」を参照し、ご利用端末（スマートフォンやPCなど）とルータをWi-Fi接続してください。

設定完了

固定IPアドレスプランをご契約の方は、裏面も併せてご確認ください
※固定IPアドレスのご利用には裏面の設定が必要です



APN設定の流れ

※固定IPアドレスプランをご利用になる場合は、必ず本操作を行ってください。

STEP 1

ルータに接続したPCまたはスマートフォンのWEBブラウザで「192.168.179.1」に接続→ 管理者パスワード※を入力→ ページ中程の「ネットワーク設定」→「プロファイル設定」を選択してください。

※「つなぎかたガイド」の「STEP4 初期パスワードを変更しよう」を参照



STEP 2

「プロファイルリスト」で [no setup] を選択後、下記を参考にプロファイル名等の情報を入力し、ページ下部の「設定」をタップしてください。



プロファイル名	任意 例) asahinet 等
APN (接続先情報)	remote.kddi.com
ユーザー名	f@wx5g.f.asahinet.jp
パスワード	0000
認証	CHAP
PDN	IPv4

STEP 3

「ネットワーク設定」の「接続設定」を開く→「プロファイル設定」にて上記で作成したプロファイルを選択→「設定」をタップ



以上で設定は完了です。