# 「ZenFone 3 (ZE520KL)」設定ガイド (日本語)

#### ZenFone3の電源をオンにすると、セットアップウィザードが起動します。画面上の案内に従って使用言語を選択し、モバイル ネットワークとWi-Fi、同期アカウント、位置情報サービス等を設定します。GoogleアカウントまたはASUSアカウントでセット アップを実行してください。GoogleアカウントまたはASUSアカウントをお持ちでない場合は、アカウントを作成してください。



## 「もっと見る」を押し(③)、「モバイルネットワーク」 • を押します(④)。

6 🖬 46	al 📑 11:49	۵ 🖬	46¢  📑 11:
設定	Q	← もっと見る	
無線とネットワーク		モバイルネットワーク	4
🛜 Wi-Fi	OFF	機内モード	OFF
Bluetooth	OFF	テザリング	
<ul> <li>         テュアルSIMカード設定     </li> <li>         通話設定     </li> </ul>		VPN	
◎ データ使用量		緊急警報	
💿 もっと見る		<b>デジタルメディアサーバー</b> 他のデバイスとメディアを共有	
デバイス		PlayTo ワイヤレスプレーヤーに接続	
🗿 ディスプレイ			
動 音と通知			
🕓 おやすみモード			

# **3.**「SIM 2」を押し(⑤)、「アクセスポイント名」を押 します(⑥)。\_\_\_\_\_

۰ 🖬	4G .il 📑 11:49	
← ネットワ-	ーク設定	
SIM 1	SIM 2	   ※お申し込み時に「nanoSIM」を選択
<b>データ通信を有効</b> データ使用を許可	にする 💿	された方は「SIM 2」を、「microSIM」を 選択された方は「SIM 1」を押してくだ
データローミング ローミング時にデータ 続する	サービスに接 OFF	さい。
優先ネットワーク 2G/3G/4G	タイプ	
<b>VoLTE</b> 拡張LTEとして、高音 有効にします	質の音声通話を 🛛 🔿	
<b>データローミング</b> データローミングの状	時の通知の 「態を通知する	
アクセスポイント: moperaU	<sup>8</sup> 6	
通信事業者 通信事業者を選択する		

← APN (	70
AEON MOBILE 1 i-aeonmobile.com	0
ASUS ZenSIM 1 mmtmobile.jp	0
ASUS ZenSIM 2 mmtmobile.jp	0
BBIQ vmobile.jp	0
BIGLOBE LTE • 3G biglobe.jp	0
DMM mobile (dmm.com) dmm.com	0
IIJmio iijmio.jp	0
JPMobile vdm.jp	0
LINEモバイル line.me	0

### 5. 「アクセスポイントの編集」画面が表示されます。 ので、【表】の通りに設定し保存(⑧)します。

<ul> <li>○ □ □ □: 1149</li> <li>アクセスポイントの編集 :-</li> <li>名前 未設定</li> </ul>		マレッジ 1152 スポー保存 後葉
APN 未設定 プロキシ 未設定	名前	お好きな名称 例: ASAHI NET
ポート 未設定	APN	lte.mobac.net
<b>ユーザー名</b> 未設定	ユーザー名	d@w.asahinet.jp
パスワード 未設定	パスワード	0000 (ゼロが4つ)
サーハー 未設定	認証タイプ	PAPまたはCHAP
MMSC 未設定 MMSプロキシ 未設定	<ul> <li>※上記5項目以外の 要です。</li> <li>※固定IPアドレスを いるLTE設定ガイドる</li> </ul>	)項目については設定不 ご利用の場合、同梱して をご参照ください。

# 6. 5で設定したアクセスポイント名を選択します (⑨)。以上で設定完了です。

0 🖬	il 📑 11:52
← APN	<b>e</b> :
AEON MOBILE 1 i-aeonmobile.com	0
ASAHI NET Ite.mobac.net	)
ASUS ZenSIM 1 mmtmobile.jp	0
ASUS ZenSIM 2 mmtmobile.jp	0
BBIQ vmobile.jp	0
BIGLOBE LTE • 3G biglobe.jp	0
DMM mobile (dmm.com)	0
IIJmio iijmio.jp	0
JPMobile vdm.jp	0

📤 Asahi*Net*