

接続設定について

このたびはASAHIネットにお申し込みいただき、誠にありがとうございます。
WiMAX +5Gをご利用いただくにあたり、下記①～③の手順で接続設定をしてください。

① au IC カードをルータ本体にセットし、ルータの電源を入れる

同梱の説明書を参照の上、au ICカードをルータ本体に取り付けてルータの電源を入れてください。

② ファームウェアの更新を行う

同梱の説明書を参照の上、最新のファームウェアであることを確認してください。ファームウェアが最新でない場合、ファームウェアの更新を行ってください。

③ Wi-Fi接続する

同梱の説明書を参照の上、ご利用端末（スマートフォンやPCなど）とルータをWi-Fi接続してください。

設定完了