


SIMカードをタブレットに挿入した後に、以下の順でAPN設定を行ってください。

## 1. ホーム画面で「設定」アイコンを押します(①)。




## 2. 「無線とネットワーク」の中の「その他」を押し(①)、「モバイルネットワーク」を押します(②)。



## 3. 「モバイルデータ通信」をONの状態にした後(①)、「アクセスポイント名」を押します(②)。



## 4. 「メニュー」を押し(①)、「新しいAPN」を押します(②)。




## 5. 「アクセスポイントの編集」画面が表示されますので、以下の通りに設定し、保存します(⑥)。



①名前	お好きな名称 例: asahi-net
②APN	lte.mobac.net
③ユーザー名	d@w.asahinet.jp
④パスワード	0000 (ゼロが四つ)
⑤認証タイプ	PAPまたはCHAP

※上記①～⑤以外の項目は、設定する必要はありません。  
※固定IPをご利用の場合、同梱しているLTE設定ガイドをご参照ください。

## 6. 5. で設定・保存したアクセスポイントの名前を選択し(①)、ホームボタンを押します(②)。



画面上部のアンテナマークの隣に「4G」と表示されたら、設定完了です。